

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL BANCO CLEOPATRA

DIBUJO DEL PRODUCTO



1. Antes de comenzar el montaje del banco, asegúrese de que se hayan entregado todos los elementos.
Para el montaje se necesitan los siguientes componentes:
 - Fundición de hierro – 2 uds.
 - Listón pintado con orificios perforados – 6 uds. (4 orificios en cada tabla),
 - Conjunto de montaje que incluye:
 - Taco de expansión (4 uds.) + Tornillo M8 (4 uds.),
 - Arandela M8 (4 uds.),
 - Tornillo de cabeza redonda M6×55 (24 uds.),
 - Arandela M6 (24 uds.),
 - Tuerca M6 (24 uds.),
 - Tapa protectora de plástico M6 (24 uds.).
 2. Coloque las tablas en posición vertical (por ejemplo, puede apoyarlas contra una pared).
 3. Inserte los tornillos de cabeza redonda M6×55 en los orificios de montaje perforados en las tablas.
 4. Coloque las dos piezas de fundición sobre una superficie nivelada, a una distancia que coincida con la separación de los orificios de las tablas (170 cm).
 5. Fije las tablas que forman el asiento del banco de manera que las roscas sobresalientes de los tornillos M6×55 encajen en las ranuras del perfil de acero.
 6. Coloque las arandelas M6 en los tornillos y enrosque las tuercas M6.
ATENCIÓN: No apriete completamente el asiento del banco para permitir la corrección de la posición de los perfiles de acero en el eje vertical.
 7. Monte las tablas que forman el respaldo del banco.
 8. Coloque las arandelas M6 en los tornillos del respaldo M6×55 y enrosque las tuercas M6.
 9. Antes de apretar las tuercas M6, asegúrese de que los perfiles de acero estén alineados verticalmente y que el banco sea simétrico en todos los planos.
 10. Apriete las tuercas M6 en los tornillos con una llave o un destornillador eléctrico con punta de vaso, de modo que toda la estructura del banco quede firmemente unida.
ATENCIÓN: Los tornillos en las tablas deben apretarse con cuidado para evitar que se hundan en la madera y dañen el barniz o la estructura de la madera.
 11. Coloque las tapas protectoras M6 sobre las tuercas M6 en los tornillos.
-

REQUISITOS GENERALES Y DE FUNDACIÓN

MONTAJE

Al instalar el banco, se debe prestar atención al lugar de instalación y elegirlo de manera que el banco no quede situado directamente en una vía de paso. Esto es importante, por ejemplo, en una acera estrecha, donde existe el riesgo de que una persona corriendo o un ciclista pueda chocar contra el elemento de mobiliario urbano y sufrir lesiones.

Además, se debe tener en cuenta la normativa vigente y elegir el lugar de instalación del banco de forma que su uso sea seguro y no represente peligro para la salud o la vida de las personas que lo utilicen o se encuentren cerca del producto.

Cada banco está diseñado para ser montado sobre superficies duras mediante tacos de expansión y tornillos M8 o anclajes, los cuales se suministran junto con los bancos.

Si el banco se va a utilizar sobre superficies duras que permitan su anclaje con los sistemas suministrados por el fabricante, no es necesario realizar una base o cimentación para dicho elemento de mobiliario urbano, siempre que la superficie dura cumpla con los requisitos establecidos. El banco debe fijarse con los anclajes suministrados por el fabricante.

MONTAJE DIRECTO EN EL TERRENO

El fabricante propone una solución muy sencilla que puede ser realizada fácil y rápidamente incluso por personal no cualificado.

La instalación consiste en:

- Enterrar dos bordillos de carretera directamente en el terreno.
ATENCIÓN: Las dimensiones de los bordillos para este modelo son 100×30×20 cm.
ATENCIÓN: La instalación de estos elementos debe realizarse de manera que las bases no sobresalgan del nivel del suelo ni durante el montaje ni durante el uso posterior del producto.
- Colocar el banco sobre la base y marcar los orificios para perforar.
- Perforar los orificios.
- Volver a colocar el banco y apretarlo con los tornillos.

ATENCIÓN: De forma estándar, se suministran tacos de expansión M12 y tornillos de fijación M8.

El fabricante también permite realizar una base de hormigón siguiendo las recomendaciones que se indican a continuación, pero debe asegurarse de que la base sea **resistente a las heladas** y cumpla con las dimensiones requeridas. Los bordillos de carretera recomendados cumplen con estas condiciones.