

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DIBUJO DEL PRODUCTO:



1. Antes de comenzar a montar el banco, asegúrese de que se hayan entregado todos los elementos. Para el montaje se necesitan los siguientes componentes:
 - Estructura de acero fabricada con tubos de 60 mm de diámetro - 2 uds. (derecha e izquierda),
 - Rejilla de acero - 2 uds.
 - 1 ud. respaldo, dimensiones: 1610x230 mm,
 - 1 ud. asiento, dimensiones: 1610x345 mm,
 - Kit de montaje que incluye:
 - Taco de expansión (4 uds.) + tornillo M8 (4 uds.),
 - Arandela M8 (4 uds.),
 - Tornillo M6x20 (16 uds.),
 - Arandela M6 (16 uds.),
 - Tuerca M6 (16 uds.),
 - Tapón embellecedor M6 de plástico (8 uds.)
2. Coloque ambas estructuras de acero fabricadas con tubos de 60 mm de diámetro sobre una superficie nivelada, a una distancia determinada por la separación de la estructura que forma el asiento.
3. Mediante los tornillos M6x20, fije las rejillas que forman el asiento y el respaldo, utilizando los orificios previamente perforados.
4. Enrosque las tuercas M6 en las roscas de los tornillos M6x20, colocando previamente las arandelas M6.
ATENCIÓN: No apriete completamente el asiento del banco, ya que será necesario corregir la posición de los perfiles de acero en el eje vertical.
5. Antes de apretar las tuercas, compruebe que las estructuras de acero estén situadas en el eje vertical y que el banco sea simétrico en todos sus planos.
6. Apriete las tuercas M6 de los tornillos con una llave o un atornillador equipado con una punta de vaso, de modo que toda la estructura del banco quede firmemente unida.
7. Coloque los tapones embellecedores M6 sobre las tuercas M6 de los tornillos.

REQUISITOS GENERALES Y DE CIMENTACIÓN:

MONTAJE

Durante el montaje del banco, se debe prestar atención al lugar de instalación y elegirlo de manera que el banco no quede situado directamente en una zona de circulación. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en una acera estrecha, donde existe el riesgo de que una persona que corra o circule en bicicleta choque contra el elemento de mobiliario urbano instalado y sufra lesiones.

Además, se deben tener en cuenta las normativas vigentes y elegir el lugar de instalación del banco de manera que el uso del producto sea seguro y no suponga un riesgo para la salud o la vida de las personas que lo utilicen o se encuentren en las inmediaciones del producto.

Cada banco está preparado para su instalación sobre superficies duras mediante tacos de expansión y tornillos M8 o anclajes, que suministramos junto con los bancos.

Si el banco va a utilizarse sobre superficies duras que permitan su anclaje mediante los anclajes suministrados por el Fabricante, no es necesario realizar una cimentación para dicho elemento de mobiliario urbano, siempre que la superficie dura cumpla los requisitos establecidos. El banco debe fijarse con los anclajes suministrados por el Fabricante.

MONTAJE DIRECTAMENTE EN EL TERRENO

El Fabricante propone una solución muy sencilla que puede ejecutarse de forma rápida y fácil incluso por personal no cualificado.

El montaje consiste en:

- enterrar directamente en el terreno dos bordillos de carretera,
ATENCIÓN: Para este modelo, las dimensiones de los bordillos de carretera son: 100x30x20 cm,
ATENCIÓN: El enterramiento de los elementos mencionados debe realizarse de manera que los cimientos no sobresalgan del nivel del terreno durante el montaje ni durante la posterior utilización del producto,
- colocar el banco sobre la cimentación y marcar los orificios que se deben perforar,
- perforar los orificios,
- volver a colocar el banco en su posición y apretarlo con los tornillos,
ATENCIÓN: De serie suministramos tacos de expansión M12 y tornillos de fijación M8.

El Fabricante también permite realizar una cimentación de hormigón de acuerdo con las siguientes recomendaciones; sin embargo, debe prestarse atención a que la cimentación sea resistente a las heladas y cumpla las dimensiones establecidas. Los bordillos de carretera recomendados cumplen esta condición.