

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL BANCO

DIBUJO DEL PRODUCTO:



1. Antes de empezar a montar el banco, comprueba que se hayan entregado todas las piezas. Para el montaje se necesitan los siguientes componentes:
 - Estructura de acero con tubos de 60 mm de diámetro: 2 unidades (derecha e izquierda),
 - Estructura de acero: 2 unidades.
 - 1 unidades, respaldo, dimensiones: 1610x230mm
 - 1 unidad, asiento, dimensiones: 1610x345mm,
 - Listón de madera – 28 unidades.
 - 14 unidades. Dimensiones del respaldo: 170x100x38mm,
 - 14 unidades, dimensiones del asiento: 300x100x38mm,
 - Kit de montaje que incluye:
 - Pasador de expansión (4 unidades) + Tornillo M8 (4 unidades),
 - Arandela M8 (4 unidades),
 - Tornillo cónico M5x30 (56 unidades),
 - Tornillo M6x20 (16 unidades),
 - Arandela M6 (16 unidades),
 - Tuerca M6 (16 unidades),
 - Tapón cónico de plástico M6 (16 unidades))
2. Coloca los dos bastidores de acero, formados por tubos de 60 mm de diámetro, sobre una superficie plana, a las distancias correspondientes a la separación del marco que forma el asiento.
3. Atornilla los listones de madera a los marcos con tornillos M5x30 (excepto los listones de los extremos).
4. Pasa los tornillos M6x20 por los orificios de los marcos que forman el asiento y el respaldo
5. **ATENCIÓN: Los tornillos deben fijarse únicamente en los orificios con ranura, cuatro a cada lado. De este modo, las cabezas de los tornillos no sobresaldrán y se podrá montar correctamente los listones extremos.**
6. Atornilla las molduras de madera de los extremos con tornillos cónicos M5x30.
7. Fija los marcos que forman el asiento y el respaldo a los bastidores; en las roscas de los tornillos M6x20, enrosca las tuercas M6 tras haber colocado previamente las arandelas M6..
ATENCIÓN: No atornilles el asiento del banco de forma definitiva, ya que será necesario ajustar la posición de los perfiles de acero en el eje vertical.
8. Antes de apretar las tuercas, comprueba que los bastidores de acero estén alineados en el eje vertical y que el banco sea simétrico en todos los planos.
9. Apriete las tuercas M6 de los tornillos con una llave o un atornillador con punta de casquillo, de manera que toda la estructura del banco quede firmemente unida.
10. Coloque los tapones cónicos M6 sobre las tuercas M6 de los tornillos

REQUISITOS GENERALES Y FUNDAMENTALES:

MONTAJE

A la hora de instalar un banco, hay que prestar atención al lugar de instalación y elegirlo de tal forma que el banco no quede situado directamente en una vía de paso. Esto es importante, por ejemplo, en una acera estrecha, donde existe el riesgo de que una persona que corra o vaya en bicicleta choque contra el elemento de mobiliario urbano instalado y sufra lesiones.

Además, hay que tener en cuenta la normativa vigente y elegir el lugar de instalación del banco de tal forma que su uso sea seguro y no suponga un peligro para la salud o la vida de las personas que lo utilicen o se encuentren en las inmediaciones del producto.

Cada banco está diseñado para su instalación en superficies duras mediante tacos de expansión y tornillos M8 o anclajes, que suministramos junto con los bancos.

Si el banco va a utilizarse sobre superficies duras que permitan su anclaje mediante los anclajes suministrados por el fabricante, no es necesario realizar cimientos para dicho elemento de mobiliario urbano, siempre y cuando la superficie dura cumpla los requisitos establecidos. El banco debe fijarse con los anclajes suministrados por el fabricante.

INSTALACIÓN DIRECTAMENTE EN EL SUELO

El fabricante propone una solución muy sencilla que puede llevar a cabo de forma fácil y rápida incluso personal no cualificado.

El montaje consiste en:

- la instalación de dos bordillos de carretera directamente en el suelo,
ATENCIÓN: Las dimensiones de los bordillos de carretera para este modelo son, respectivamente: 100 x 30 x 20 cm,
ATENCIÓN: La instalación de los elementos mencionados debe realizarse de tal forma que los cimientos no sobresalgan por encima del nivel del suelo ni durante el montaje ni durante el posterior uso del producto.,
- colocar el banco sobre los cimientos y marcar los agujeros que hay que taladrar,
- taladrado de orificios,
- volver a colocar el banco en su sitio y apretarlo con los tornillos,
ATENCIÓN: De serie, suministramos tacos de expansión M12 y tornillos para la fijación M8.

El fabricante también permite realizar el vertido siguiendo las recomendaciones que se indican a continuación; sin embargo, hay que tener en cuenta que los cimientos deben ser resistentes a las heladas y cumplir con las dimensiones establecidas. Los bordillos de carretera recomendados cumplen esta condición.