

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL BANCO

DIBUJO DEL PRODUCTO:



ATENCIÓN!!!

EN CADA BANCO se deben colocar las placas identificativas suministradas junto con los bancos, que certifican la conformidad del producto con la norma PN EN 1176.

Este es un requisito imprescindible para obtener la garantía del producto.

La placa debe fijarse en la parte inferior del tablero que sirve de respaldo al banco.

1. Antes de empezar a montar el banco, comprueba que se hayan entregado todas las piezas. Para el montaje se necesitan los siguientes componentes:
 - Estructura de acero: 2 unidades.,
 - Listón pintado con agujeros taladrados: 3 unidades (4 agujeros en cada tabla),
 - Kit de montaje que incluye:
 - Taco de expansión (4 unidades) + Tornillo M8 (4 unidades),
 - Arandela M8 (4 unidades),
 - Tornillo de cabeza hueca M6x50 (12 unidades),
 - Arandela M6 (12 unidades),
 - Tuerca M6 (12 unidades).
 - Tapón de plástico M6 (12 unidades)
2. Coloca las tablas en posición vertical (por ejemplo, puedes apoyarlas contra la pared).
3. Introduce los tornillos de cabeza hexagonal M6x50 en los orificios de montaje taladrados en las tablas.
4. Coloca ambos perfiles de acero sobre una superficie plana, a las distancias que correspondan a la separación entre los orificios de las tablas (130 cm).
5. Fija las tablas que forman el asiento del banco de tal manera que las roscas salientes de los tornillos M6x50 encajen en los huecos del perfil de acero.
6. Coloca arandelas M6 en las roscas de los tornillos y enrosca las tuercas M6.
NOTA: No se debe atornillar el asiento del banco de forma definitiva, para poder ajustar la posición de los perfiles de acero en el eje vertical.
7. Antes de apretar las tuercas M6, comprueba que los perfiles de acero estén situados en el eje vertical y que el banco sea simétrico en todos los planos.
8. Apriete las tuercas M6 de los tornillos con una llave o un atornillador con punta de casquillo, de manera que toda la estructura del banco quede firmemente unida.
ATENCIÓN: Los tornillos de las tablas deben apretarse de manera que no se claven en ellas ni dañen la estructura del barniz ni de la madera.
9. Colocar los tapones cónicos M6 en las tuercas M6 de los tornillos

REQUISITOS GENERALES Y FUNDAMENTALES:

Directrices para la instalación, la inspección, el mantenimiento y el funcionamiento según la norma PN-EN 1176-7

MONTAJE:

A la hora de instalar un banco, hay que prestar atención al lugar de instalación y elegirlo de tal forma que el banco no quede situado directamente en una vía de paso. Esto es importante, por ejemplo, en una acera estrecha, donde existe el riesgo de que una persona que corra o vaya en bicicleta pueda chocar contra el elemento de mobiliario urbano instalado y sufrir lesiones.

Además, hay que tener en cuenta la normativa vigente y elegir el lugar de instalación del banco de tal forma que su uso sea seguro y no suponga un peligro para la salud o la vida de las personas que lo utilicen o se encuentren en las inmediaciones del producto.

Cada banco está diseñado para su instalación en superficies duras mediante tacos de expansión y tornillos M8 o anclajes, que suministramos junto con los bancos.

Si el banco va a utilizarse sobre superficies duras que permitan su anclaje mediante los anclajes suministrados por el fabricante, no es necesario realizar cimientos para dicho elemento de mobiliario urbano, siempre y cuando la superficie dura cumpla los requisitos establecidos. El banco debe fijarse con los anclajes suministrados por el fabricante.

INSTALACIÓN DIRECTAMENTE EN EL SUELO

El fabricante propone una solución muy sencilla que puede llevar a cabo de forma fácil y rápida incluso personal no cualificado.

El montaje consiste en:

- la instalación de dos bordillos directamente en el suelo,
ATENCIÓN: Las dimensiones de los bordillos de carretera para este modelo son, respectivamente: **100x30x20cm,**
ATENCIÓN: La instalación de los elementos mencionados debe realizarse de tal forma que los cimientos no sobresalgan por encima del nivel del suelo ni durante el montaje ni durante el posterior uso del producto,
- colocar el banco sobre los cimientos y marcar los agujeros que hay que taladrar,
- taladrado de orificios,
- volver a colocar el banco en su sitio y apretarlo con los tornillos,
ATENCIÓN: De serie, suministramos tacos de expansión M12 y tornillos de fijación M8.

El fabricante también permite realizar el vertido siguiendo las recomendaciones que se indican a continuación; sin embargo, hay que tener en cuenta que los cimientos deben ser resistentes a las heladas y cumplir con las dimensiones establecidas. Los bordillos de carretera recomendados cumplen esta condición.