

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL BANCO

DIBUJO DEL PRODUCTO:



1. Antes de comenzar el montaje del banco, asegúrate de que se hayan entregado todos los componentes. Para montar el banco se necesitan las siguientes piezas:
 - Estructura de acero con tubos de 60 mm de diámetro – 2 uds. (derecha e izquierda),
 - Marco de acero – 2 uds.
 - o 1 respaldo, dimensiones: 1610x230 mm,
 - o 1 asiento, dimensiones: 1610x345 mm,
 - Lamas de WPC – 28 uds.
 - o 14 para el respaldo, dimensiones: 170x100x25 mm,
 - o 14 para el asiento, dimensiones: 300x100x25 mm,
 - Kit de montaje que contiene:
 - o Tacos de expansión (4 uds.) + tornillos M8 (4 uds.),
 - o Arandelas M8 (4 uds.),
 - o Tornillos avellanados M3,5x25 (8 uds.),
 - o Tornillos M6x20 (16 uds.),
 - o Arandelas M6 (16 uds.),
 - o Tuercas M6 (16 uds.),
 - o Tapas plásticas para tuercas M6 (16 uds.)
2. Coloca ambas estructuras de acero con tubos de 60 mm de diámetro sobre una superficie plana, dejando entre ellas la distancia correspondiente a la longitud del marco del asiento.
3. Atornilla las lamas de WPC a los marcos utilizando tornillos M3,5x25 (excepto las lamas de los extremos).
4. Introduce los tornillos M6x20 a través de los orificios en los marcos del asiento y del respaldo.

ATENCIÓN: Solo se deben colocar tornillos en los orificios avellanados (cuatro por cada lado), para que las cabezas no sobresalgan y sea posible fijar correctamente las lamas extremas.

5. Fija las lamas extremas de WPC con tornillos avellanados M3,5x25.
6. Monta los marcos del asiento y del respaldo sobre las estructuras. Enrosca las tuercas M6 en los tornillos M6x20 tras colocar las arandelas M6.

ATENCIÓN: No fijas el asiento completamente aún, ya que puede ser necesario ajustar la alineación vertical de los perfiles.

7. Antes de apretar completamente las tuercas, verifica que las estructuras estén verticales y que el banco esté simétrico en todos los planos.
8. Ajusta las tuercas M6 con una llave o destornillador con punta de vaso, asegurándote de que toda la estructura quede firmemente unida.
9. Coloca las tapas plásticas M6 sobre las tuercas M6 de los tornillos.

REQUISITOS GENERALES Y FUNDAMENTALES

MONTAJE

Durante la instalación del banco, es importante seleccionar una ubicación adecuada para que no quede directamente en el paso de peatones o ciclistas. Por ejemplo, en una acera estrecha, existe el riesgo de colisión con el mobiliario urbano.

Además, se deben tener en cuenta las normativas vigentes para garantizar que el uso del banco sea seguro y no represente peligro para los usuarios o personas cercanas.

Cada banco está diseñado para ser fijado en superficies duras utilizando los tacos de expansión y tornillos M8 o anclajes incluidos con el banco.

Si el banco se va a utilizar en superficies duras que permitan su fijación mediante los anclajes proporcionados por el fabricante, no es necesario preparar una base de hormigón, siempre que la superficie cumpla con los requisitos establecidos. El banco debe fijarse con los anclajes suministrados por el fabricante.

MONTAJE DIRECTO EN EL SUELO

El fabricante ofrece una solución muy sencilla que incluso puede llevar a cabo personal no cualificado de manera rápida y fácil.

El montaje consiste en:

- Enterrar dos bordillos directamente en el suelo,

ATENCIÓN: Las dimensiones de los bordillos recomendados para este modelo son: 100x30x20 cm,

ATENCIÓN: Los bordillos deben quedar al ras del terreno tras la instalación y durante el uso posterior del producto.

- Colocar el banco sobre los bordillos y marcar los puntos para perforar,

- Perforar los agujeros,

- Volver a colocar el banco y atornillarlo.

ATENCIÓN: Por defecto, se suministran tacos de expansión M12 y tornillos de fijación M8.

El fabricante también permite la ejecución de una base de hormigón, siguiendo las indicaciones descritas anteriormente, siempre que sea resistente a las heladas y cumpla con las dimensiones recomendadas. Los bordillos indicados cumplen con estos requisitos.