

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL BANCO
DIBUJO DEL PRODUCTO:



1. Antes de comenzar a montar el banco, asegúrese de que se hayan suministrado todos los elementos necesarios. Para el montaje se requieren los siguientes componentes:
 - Bastidor de acero fabricado con tubos de 60 mm de diámetro – 2 uds. (derecho e izquierdo)
 - Rejilla de acero – 2 uds.
 - 1 ud. de respaldo, dimensiones: 1610×230 mm
 - 1 ud. de asiento, dimensiones: 1610×345 mm
 - Kit de montaje que contiene:
 - Taco de expansión (4 uds.) + tornillo M8 (4 uds.)
 - Arandela M8 (4 uds.)
 - Tornillo M6x20 (16 uds.)
 - Arandela M6 (16 uds.)
 - Tuerca M6 (16 uds.)
 - Tapón de plástico M6 (16 uds.)
2. Coloque ambos bastidores de acero fabricados con tubo de Ø60 mm sobre una superficie plana, según la distancia entre los bastidores que forman el asiento.
3. Mediante los tornillos M6x20, fije las rejillas que forman el asiento y el respaldo, utilizando los orificios previamente perforados.
4. Coloque las arandelas M6 en las roscas de los tornillos M6x20 y, a continuación, enrosque las tuercas M6. **ATENCIÓN:** No apriete completamente el asiento del banco, ya que será necesario corregir la posición vertical de los perfiles de acero.
5. Antes de apretar las tuercas, compruebe que los bastidores de acero estén en posición vertical y que el banco sea simétrico en todos sus planos.
6. Apriete las tuercas M6 de los tornillos con una llave o un atornillador con vaso, de manera que toda la estructura del banco quede firmemente unida.
7. Coloque los tapones de plástico M6 sobre las tuercas M6.

REQUISITOS GENERALES Y FUNDAMENTALES:
MONTAJE

Durante el montaje del banco, debe prestarse atención al lugar de instalación y elegirlo de manera que el banco no quede situado directamente en una zona de paso. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en aceras

estrechas, donde existe el riesgo de que una persona que corra o circule en bicicleta choque con el elemento de mobiliario urbano instalado y sufra lesiones.

Además, deben respetarse las normas vigentes y elegir el lugar de instalación de manera que el uso del banco sea seguro y no suponga un riesgo para la salud o la vida de las personas que lo utilicen o permanezcan en las inmediaciones del producto.

Cada banco está preparado para su instalación sobre superficies duras mediante tacos de expansión y tornillos M8 o anclajes, suministrados junto con los bancos.

Si el banco va a utilizarse sobre superficies duras que permitan su anclaje mediante los anclajes suministrados por el Fabricante, no es necesario realizar una cimentación para el elemento de mobiliario urbano mencionado. No obstante, la superficie dura debe cumplir los requisitos establecidos. El banco debe fijarse con los anclajes suministrados por el Fabricante.

MONTAJE DIRECTAMENTE EN EL TERRENO

El Fabricante propone una solución muy sencilla que puede realizarse de forma rápida incluso por personal no cualificado.

El montaje consiste en:

- · Enterrar dos bordillos de carretera directamente en el terreno,
ATENCIÓN: Las dimensiones de los bordillos de carretera para este modelo son: 100×30×20 cm,
ATENCIÓN: Los elementos mencionados deben enterrarse de manera que la cimentación no sobresalga por encima del nivel del terreno ni durante el montaje ni durante el uso posterior del producto,
- · Colocar el banco sobre la cimentación y marcar los orificios que deben perforarse,
- · Perforar los orificios,
- · Volver a colocar el banco y fijarlo con los tornillos,

ATENCIÓN: De forma estándar suministramos tacos de expansión M12 y tornillos M8 para la fijación.

El Fabricante también permite realizar una cimentación de hormigón de acuerdo con las recomendaciones indicadas a continuación; sin embargo, debe prestarse atención a que la cimentación sea resistente a las heladas y cumpla las dimensiones establecidas. Los bordillos de carretera recomendados cumplen esta condición.